МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 35345— 2026

УПАКОВКА, НЕДОСТУПНАЯ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДЕТЬМИ

Классификация по способу защиты от открывания детьми

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2026

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 «Упаковка»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 апреля 2026 г. № 196-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узбекское агентство по техническому регулированию

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2026 г. № 503-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 35345—2026 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2027 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Классификация упаковки, недоступной для открывания детьми, основана на различных приемах, движениях, технических приспособлениях, необходимых для открывания упаковки конкретных типов.

Описание различных типов упаковки, недоступной для открывания детьми, не является исчерпывающим, а приведено в качестве дополнительной информации для обозначения каждого типа упаковки, включенной в классификацию.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УПАКОВКА, НЕДОСТУПНАЯ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДЕТЬМИ

Классификация по способу защиты от открывания детьми

Packaging that cannot be opened by children. Classification according to the method of protection against opening by children

Дата введения — 2027—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию упаковки, недоступной для открывания детьми, в зависимости от способов ее защиты от открывания детьми.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 17527 Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 32180 Средства укупорочные. Термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 17527 и ГОСТ 32180, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **упаковка, не предназначенная для многоразового открывания и закрывания:** Упаковка, которая после открывания и полного или частичного извлечения ее содержимого, не может быть повторно надлежащим образом закрыта и не сохраняет свои защитные свойства.

Примечание — Применяют для упаковки лекарств, медицинских изделий, товаров бытовой химии, химических реактивов и других продуктов, не предназначенных для приема внутрь человеком, а также пищевой продукции в сухой твердой, жидкой или других формах. Функция упаковки по обеспечению недоступности для открывания детьми предусматривается в соответствии с установленными обязательными требованиями к упакованной продукции.

Издание официальное

3.2

открываемость: Степень легкости, с которой можно получить доступ к содержимому упаковки, учитывая человеческие факторы (например, прикладываемое усилие, ловкость, когнитивная способность).

[ГОСТ ISO 17480—2020, пункт 3.2]

3.3 **упаковка, недоступная для открывания детьми:** Упаковка, в конструкции которой предусмотрена функция, обеспечивающая недоступность для детей содержимого упаковки при определенных изготовителем условиях использования.

4 Классификация

4.1 Упаковка, недоступная для открывания детьми, подразделяется на следующие типы:

а) тип I — упаковка, предназначенная для многоразового открывания и закрывания, включая:
   1) с крышкой, имеющей непрерывную резьбу;
   2) с крышкой с выступом;
   3) с защелкивающейся крышкой;
   4) с иным элементом, обеспечивающим защиту от открывания детьми;

б) тип II — упаковка, не предназначенная для многоразового открывания и закрывания;

в) тип III — упаковка с дозирующим устройством (не предназначенная для перемещения)*;

г) тип IV — аэрозольная упаковка.

Примеры условных обозначений упаковки, недоступной для открывания детьми

1 Упаковка, предназначенная для многоразового открывания и закрывания с защелкивающейся крышкой обозначения D

Упаковка, предназначенная для многоразового открывания и закрывания типа I обозначения D3 по ГОСТ 35345—2026

2 Упаковка, не предназначенная для многоразового открывания и закрывания обозначения A

Упаковка, не предназначенная для многоразового открывания и закрывания типа II обозначения A по ГОСТ 35345—2026

3 Упаковка с дозирующим устройством обозначения B

Упаковка с дозирующим устройством типа III обозначения B по ГОСТ 35345—2026

4 Аэрозольная упаковка обозначения F

Аэрозольная упаковка типа IV обозначения F по ГОСТ 35345—2026

4.2 Классификация типов упаковки и их описание

4.2.1 Обозначения упаковки, предназначенной для многоразового открывания и закрывания (тип I) и их описание:

- A — прижимают и удерживают, отгибают (части остаются вместе) и выталкивают содержимое;
- B — тянут за активирующий элемент, поднимают загнутый край, выталкивают содержимое;
- C — снимают блокировку, разворачивают и выталкивают содержимое;

---

* В данном типе дозирующее устройство — это элементы упаковки, снабженные плунжером или рычагом для приведения в действие. Другие типы упаковки с дозирующим устройством, такие как сжимаемые полимерные бутылки, перечислены в соответствии с типом укупорочного средства, которым они оснащены.

- D — сдвигают блистер (иной сдвигаемый элемент) таким образом, чтобы его ячейки совпали с отверстиями в нижней части корпуса упаковки, выталкивают содержимое, затем сдвигают блистер (иной сдвигаемый элемент) обратно;

- E — прижимают, изгибают, а затем поднимают, чтобы открыть;

- F — вдавливают, сжимают и удерживают, затем удерживают и тянут;

- G — надавливают в двух точках, выдавливают, чтобы открыть.

4.2.2 Обозначения упаковки, предназначенной для многоразового открывания и закрывания с крышкой, имеющей непрерывную резьбу [тип I, перечисление 1)] и их описание:

- A1 – прикладывают к крышке произвольное усилие, направленное сверху вниз (нажимают), при этом поворачивают крышку. Место приложения усилия и его значение не нормируется;

- B1 — прикладывают к крышке локализованное (точечное) усилие сжатия при вращении. Усилие должно быть приложено к определенному месту, обозначенному на краю крышки;

- C1 — произвольно сжимают крышку при вращении. Значение сжимающего усилия не нормируется;

- D1 — удерживают отдельный элемент упаковки при вращении крышки. Как правило, при открывании задействованы две руки;

- E1 — для открывания требуется ключ или специальное приспособление;

- F1 — произвольно приподнимают крышку при вращении. Приложение усилия не локализовано;

- G1 — приподнимают в определенном месте край крышки или язычок на крышке и поворачивают;

- H1 — прикладывают к крышке локализованное усилие, направленное сверху вниз (нажимают) и поворачивают. Усилие должно быть приложено в месте, обозначенном на верхней части крышки;

- I1 — перед тем, как повернуть крышку, устанавливают цифровой и/или буквенный код;

- J1 — для открывания необходимо потянуть за язычок крышки, а затем повернуть;

- K1 — стрелки-указатели выстраивают в одну линию, затем нажимают сверху вниз и вращают крышку;

- L1 — при открывании вращают крышку, пока она не остановится (до упора), затем приподнимают крышку и продолжают вращать для открывания;

- M1 — прикладывают локализованное вдавливающее усилие и поворачивают крышку. Усилие должно быть приложено в месте, указанном на крышке;

- N1 — в определенном месте нажимают на рычаг затворного механизма и поворачивают крышку. Место приложения усилия должно быть указано на крышке;

- O1 — вращают крышку, пока она не остановится (до упора), затем нажимают на крышку сверху вниз и продолжают вращать для открывания;

- P1 — крышку с непрерывной резьбой произвольно сжимают при вращении. Ориентация крышки и усилие сжатия не регламентированы.

4.2.3 Обозначения упаковки, предназначенной для многоразового открывания и закрывания с крышкой с выступом [тип I, перечисление 2)] и их описание:

- A2 — прикладывают к крышке произвольное усилие, направленное сверху вниз (нажимают) при этом поворачивают крышку;

- B2 — удерживая крышку в прижатом состоянии вращают для открывания;

- C2 — размыкают внешнее кольцо, чтобы освободить выступы;

- D2 — для открывания крышки ослабляют фиксатор и сдвигают его в сторону;

- E2 — удерживают запирающее устройство при вращении крышки. Как правило, при открывании задействованы две руки. Место приложения удерживающего усилия не нормируется.

4.2.4 Обозначения упаковки, предназначенной для многоразового открывания и закрывания с защелкивающейся крышкой [тип I, перечисление 3)] и их описание:

- A3 — совмещают две обозначенные на упаковке точки, затем поднимают крышку вверх за язычок или край; или крышку поворачивают, а затем поднимают;

- B3 — прикладывают к крышке локализованное усилие сверху вниз;

- C3 — на поверхность крышки прикладывают усилие сверху вниз, одновременно приподнимая края;

- D3 — нажимают для высвобождения, а затем приподнимают закрепленный язычок (дозирующее устройство), или нажимают для высвобождения, а затем поднимают за язычок (съемный колпачок), или для открывания тянут крышку вверх, или для открывания необходимо нажать вниз или потянуть вверх крышку, или сделать и то и другое, или для открывания необходимо потянуть вверх, а затем поднять

закрепленную на шарнирах крышку (дозирующее устройство), или прилагают вдавливающее усилие и откидывают крышку, или для открывания необходимо сначала надавить вниз, затем потянуть вверх;

- E3 — для открывания сжимают в двух специальных точках и поднимают одновременно, или для открывания сжимают в одной специальной точке и поднимают одновременно, или для открывания сжимают одновременно в двух специальных точках;
- F3 – для открывания сжимают в двух специальных точках одновременно, чтобы освободить боковые стороны, а затем сжимают в специальной точке на третьей стороне, чтобы поднять крышку;
- G3 — для открывания требуется ключ или специальное приспособление;
- H3 — поднимают фиксирующий язычок, а затем тянут вверх;
- I3 — произвольно сжимают, при этом поворачивают и тянут вверх;
- J3 — совмещают две обозначенные точки, нажимают сверху вниз на внешнее кольцо, а затем тянут вверх за язычок или выступ;
- K3 — вращают крышку до первого положения, затем вращают в обратную сторону до второго положения, а затем поднимают крышку.

4.2.5 Обозначения упаковки, предназначенной для многоразового открывания и закрывания, с иным элементом, обеспечивающим защиту от открывания детьми [тип I, перечисление 4)] и их описание:

- A4 — сжимают одновременно в двух определенных точках, поднимают язычок молнии и тянут, чтобы открыть;
- B4 — сжимают одновременно в двух определенных точках и сдвигают;
- C4 — для открывания разрезают ножницами;
- D4 — выстраивают по одной линии стрелки-указатели, нажимают, сдвигают крышку.

4.2.6 Обозначения упаковки, не предназначенной для многоразового открывания и закрывания (тип II) и их описание:

- A — упаковка с удалением части поверхности: для получения доступа к продукции снимают (сдвигают) часть поверхности (за язычок) и отгибают ее, или снимают (сдвигают) часть поверхности (за язычок), отгибают ее и выталкивают содержимое, или снимают (сдвигают) часть поверхности (за язычок) и выталкивают содержимое, или снимают (сдвигают) часть поверхности (за язычок), поворачивают блистер для ориентирования и проталкивают через образовавшийся зазор содержимое, или нажимают для появления язычка, отгибают его и выталкивают содержимое, или блистерная упаковка с застежкой-молнией — раскрывают (растягивают) узкий участок на задней поверхности упаковки и выдавливают содержимое;
- B — упаковка с отгибанием поверхности: для получения доступа к продукции отгибают поверхность, или отгибают поверхность и выталкивают содержимое;
- C — упаковка с изгибанием: для получения доступа к продукции упаковку изгибают в центре, или изгибают упаковку, отслаивают поверхность, отгибают ее и выталкивают содержимое, или изгибают упаковку, отгибают поверхность и выталкивают содержимое, или изгибают упаковку, разрывая поверхность снаружи изгиба, и выталкивают содержимое, или изгибают упаковку, разрывают поверхность снаружи изгиба, сдвигают ее и выталкивают содержимое;
- D — упаковка с внутренней насечкой: при открывании происходит внутренний скрытый разрыв насечки или при открывании происходит внутренний видимый разрыв насечки;
- E — упаковка, предусматривающая выдавливание содержимого: выдавливают содержимое, или вдавливают упаковку, выдавливая содержимое, или для извлечения продукции одновременно нажимают, тянут и выдавливают;
- F — упаковка, для открывания которой требуется специальное приспособление;
- G – упаковка, имеющая внутреннюю (скрытую) насечку, разрушаемую при открывании;
- H — для открывания делают разрыв в определенном направлении;
- I — для открывания необходимо специальное приспособление;
- J — для открывания необходимо специальное приспособление;
- K — для открывания необходимо приложение локализованного усилия;
- L — упаковка со снимаемой поверхностью, элементом или покрытием, не требующая открывания или действия для получения доступа к продукции:
  - полимерная упаковка с множеством отверстий, что позволяет использовать содержимое без контакта с человеком;
  - полимерная упаковка, разделенная на две части, с множеством отверстий, что позволяет использовать содержимое без контакта с человеком;

- M — нажимают на крышку сверху вниз при повороте, не снимая ее при этом. Содержимое упаковки используется через отверстие в наконечнике крышки.

4.2.7 Обозначения упаковки с дозирующим устройством (не предназначенной для перемещения) (тип III) и их описание:

- A — упаковка, распыление продукции из которой происходит при нажатии пальцем: ориентируют направляющие отверстия распылительного устройства (путем вращения до следующей остановки), затем, нажимая пальцем, проводят распыление, или нажав на язычок, вращают распылительное устройство до положения, в котором происходит распыление, затем, нажимая пальцем, проводят распыление, или совмещают на одной линии стрелки на съемном колпачке и внешнем кольце, чтобы снять колпачок, затем, нажимая пальцем, проводят распыление;

- B — упаковка, распыление продукции из которой происходит при пуске клапана: нажатием сверху вниз в определенной точке высвобождают фиксатор, вращением устанавливают сопло в положение распыления и нажатием запускают клапан, или оказывают давление на сопло распылителя (фиксатор крышки) и запускают клапан, или нажатием сверху вниз в определенной точке и сдвиганием в сторону высвобождают фиксатор, затем вращением устанавливают сопло в положение распыления и нажатием запускают клапан, или вдавливают и, потянув вниз, высвобождают фиксатор и запускают клапан, или поднимают язычок вверх, вращением устанавливают сопло в положение распыления и запускают клапан;

- C — совмещают стрелки на одной линии, сжимают и поворачивают дозирующее устройство в то положение, где распылительная головка плотно касается упаковки;

- D — в упаковке, состоящей из двух частей, совмещают стрелки обеих частей на одной линии и тянут в разные стороны, чтобы открыть дозирующую щель плотно прилегающих друг к другу частей упаковки. При совмещении стрелок две части упаковки могут быть раздвинуты с образованием щели, достаточно большой для освобождения одной таблетки или капсулы;

- E — упаковка с кодовым замком, открывают вращая крышку против часовой стрелки до упора, затем вращают по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка 1 на крышке не окажется на одной линии со стрелкой на бутылке, затем вращают крышку против часовой стрелки, пока стрелка 2 на крышке не окажется на одной линии со стрелкой на бутылке;

- F — нажимают в определенном месте, чтобы освободить затвор, одновременно вдавливая перегородку для открытия ячейки, достаточно большой для размещения в ней одной таблетки;

- G — упаковка, соединяемая шлангом с распылительной головкой: нажимают сверху вниз на выступ (язычок), поворачивают клапан против часовой стрелки до положения, обеспечивающего распыление, или выступ (язычок) сдвигают вправо, поворачивают клапан по часовой стрелке (удерживая шлангом с распылительной головкой к корпусу упаковки и выпускное отверстие распылительной головки от себя);

- H — упаковка с крышкой с дозирующим устройством, предназначенная для многоразового открывания и закрывания;

- I — дозирующие устройства (могут быть съемными или несъемными): рукоятку пускового механизма вставляют в отверстие на упаковке, поворачивают на 90° до фиксации на месте. Второе устройство прикрепляют к пусковому механизму через отверстие с непрерывной резьбой, затем нажимают на распылительную головку.

4.2.8 Обозначения аэрозольной упаковки (тип IV) и их описание:

- A — для открывания сжимают в определенном месте, чтобы удалить съемный колпачок (далее используют обычным способом);

- B — для открывания корпус удерживают в неподвижном состоянии при вращении колпачка (далее используют обычным способом);

- C — для открывания корпус удерживают в неподвижном состоянии при снятии колпачка (далее используют обычным способом);

- D — для открывания необходим ключ или специальное приспособление (далее используют обычным способом);

- E — направляющий колпачок-актуатор ориентируют должным образом, затем проводят нажатие на него;

- F — направляющий колпачок-актуатор требует последовательных синхронизированных нажатий запирающего устройства и актуатора;

- G — направляющий колпачок-актуатор предназначенный для обращения взрослыми (требуются более длинные пальцы, чем у ребенка);

- H — нажимают для освобождения, поднимают откидной язычок, находящийся в центре колпачка, затем прикладывают к язычку направленное вверх усилие для удаления съемного колпачка (далее используют обычным способом);
- I — для открывания направляющий колпачок-актуатор поднимают с помощью откидного язычка;
- J — произвольно нажимают сверху вниз при вращении, при этом местоположение направленного вниз усилия не регламентировано;
- K — нажимают на колпачок сверху вниз в определенном месте, затем тянут в направлении, указанном стрелкой;
- L — для открывания в определенном месте давят снизу вверх;
- M — выстраивают в одну линию стрелки на колпачке и кольце для снятия колпачка.

УДК 621.798.1:006.354 МКС 55.020

Ключевые слова: упаковка, недоступная для открывания детьми; тип упаковки; модель упаковки; классификация

Редактор *Е.В. Якубова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 19.05.2026. Подписано в печать 28.05.2026. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru